


Detailzeichnung



Ersatzteilliste

Pos.	Bezeichnung
1	Grundplatte
2	Platte mit Flammfilz
4	Außenmantel
5	Heizschlange
6	Zwischenplatte
7	Flammrohr
8	Ölleitung
9	Abdeckblech
10	Brennerdüse
11	Düsenflansch
13	Zündelegrode
22	Nippel
23	Magentventil
26	Lüferrad
27	Lüfter mit Flansch
28	Madenschraube
29	Kupplung
34	Ölpumpe
47	Lüftungsgitter
48	PVC-Stopfen

Einstellung der Zündelegroden

